

FAQ

Vademecum Wykładowcy Professional

Czy pojawi się wersja komputerowa nowego Vademecum?

Na dzień dzisiejszy nie ma w planach wersji instalowanej na komputery PC. Będąca w sprzedaży wersja DVD działa na komputerach z aplikacjami do odtwarzania płyt DVD.

Jaki program do odtwarzania DVD na komputerze jest potrzebny do pracy z nowym VW?

Sprawdzonymi i polecanymi programami są:

1. **PowerDVD** - umożliwia obsługę Vademecum zarówno za pomocą myszki, jak i pilota PCMak.
2. **Media Player Classic** - bezproblemowa współpraca z myszką, nie działają na pilocie przyciski numeryczne, obsługa z pilota jedynie za pomocą "strzałek".

Pozostałe programy na razie nie zostały przetestowane, mogą więc działać prawidłowo, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować stuprocentowej zgodności. Lista programów będzie z czasem uzupełniana o nowe pozycje.

Czy ta wersja programu działa z pilotem komputerowym?

Program będzie działać z odpowiednio zainstalowanymi i skonfigurowanymi pilotami PCMak. Pliki konfiguracyjne i instrukcja ich instalacji znajdują się na stronie www.prawojazdy.com.pl/sps

UWAGA!!! Starsze piloty (IRman) NIE SĄ obsługiwane.

Jakie modele stacjonarnych odtwarzaczy DVD dają gwarancję poprawnego działania programu Vademecum Wykładowcy?

Do przetestowanych i polecanych przez nas odtwarzaczy należą:

- Manta Emperor Basic 2 (DVD-041)
- Manta DVD Lord (DVD-031)
- KORR 2238
- CyberHome CH-DVD 462

FAQ

Vademecum Wykładowcy Professional

Z jakimi stacjonarnymi odtwarzaczami DVD mogą wystąpić problemy?

Na dzień dzisiejszy zaobserwowaliśmy problemy utrudniające lub uniemożliwiające pracę z Vademecum Wykładowcy na odtwarzaczach marek:

- **Hyundai**
- **Phillips**
- **Panasonic**

Nie oznacza to, że na żadnym z odtwarzaczy tych firm Vademecum Wykładowcy nie będzie działało poprawnie, ale po prostu ostrzegamy, że w trakcie testów zaobserwowano rozmaite niepożądane zachowania i mogą wystąpić pewne problemy z użytkowaniem programu.

Podczas przechodzenia pomiędzy kolejnymi slajdami zamiast obrazka pojawia się czarny ekran. Co jest przyczyną?

Przyczyną takiego zachowania może być:

- a) zbyt wolna reakcja odtwarzacza czytającego zawartość płyty w stosunku do akcji użytkownika.
Rozwiązanie: Wolniej używać przycisków. Przed każdym wciśnięciem przycisku akcji poczekać i upewnić się, że odtwarzacz wykonał poprzednie polecenie i wczytał odpowiedni slajd.
- b) zamiast klawiszy cyfrowych lub strzałek i potwierdzania przyciskiem OK, do poruszania się po programie używamy przycisków NEXT [→], PREVIOUS [←]. W takim przypadku odtwarzacz porusza się po fizycznej strukturze płyty, pomijając właściwą hierarchię.
Rozwiązanie: Do przechodzenia pomiędzy slajdami stosować przyciski cyfr (1-5) lub strzałki i potwierdzać przyciskiem [OK].